

Regolatore di portata						
		D75/90				
		Numero di anelli da rimuovere				
		0	1	2	3	4
	Zeta [-]	26,36	16,07	9,45	5,33	2,34
	Q_v [m ³ /h]	ΔP [Pa]				
	10	6,3	3,8	2,2	1,3	0,6
	20	25,0	15,2	9,0	5,1	2,2
	30	56,3	34,3	20,2	11,4	5,0
	40	100,0	61,0	35,9	20,2	8,9
	50	156,3	95,3	56,0	31,6	13,9
	60	225,1	137,2	80,7	45,5	20,0
Per regolare la portata in ogni condotto si utilizzano i regolatori di portata. Il numero di anelli da rimuovere viene calcolato tramite il configuratore Airplast.						