

## MANUALE DI INSTALLAZIONE (Italiano)



BRINK Air for Life

WWW.BRINKAIRFORLIFE.NL

#### 1. Generale

Collegamento di un'unità ventilante serie Excellent o Sky su una rete Modbus (ad esempio un Sistema domotico), richiede un'interfaccia, chiamata "Brink Connect", che consente la comunicazione tra l'unità Brink (avente la scheda di controllo UWA con versione software da S1.06.06) e una rete Modbus. L'interfaccia viene fornita con un cavo (lungo 1,5 mt.) per collegare il "Brink Connect" all'unità ventilante Brink.

#### 2. Compatibilità accessori

Se il Brink Connect viene utilizzato esclusivamente per la lettura dei valori dalla domotica (es. tablet /PC) è possibile utilizzare il modulo di controllo con display e il commutatore a 3/4 vie.

Se il Brink Connect viene utilizzato per la gestione dell'unità dal Sistema domotico non è possibile utilizzare il pannello di controllo con il display, il sensore di umidità e un commutatore a 3/4 vie.

Il sistema supporta i sensori di CO2 eBus (codice BK532196 - massimo 4 sensori) collegati all'unità di ventilazione.

Se i dispositivi Brink HRV sono collegati in modalità Master-Slave, il Brink Connect deve essere collegato all'unità Master.

#### 3. Applicazione

Brink Connect (modulo I2C - Modbus) consente di stabilire una connessione tra un'interfaccia RS485 e I2C. In questo modo i prodotti o le installazioni, che non dispongono di un'interfaccia Modbus possono ancora essere incorporati in una rete Modbus utilizzando un'interfaccia I2C.

La scheda viene fornita con l'indirizzo standard di Slave Modbus avente il valore "11". Tale indirizzo deve essere utilizzato per la prima sessione di comunicazione. Successivamente, al registro 1000; è necessario inserire un nuovo indirizzo Slave Modbus compreso tra 1 e 247, utilizzando il codice funzione 0x06. Se inserito correttamente, l'indirizzo Slave Modbus si attiverà.

L'indirizzo del registro standard è 1000 però, a seconda del programma utilizzato, potrebbe spostarsi di 1 valore acquisendo l'indirizzo 999 o 1001. Dopo aver modificato l'indirizzo Slave, è necessario richiamare questo indirizzo utilizzando il codice funzione 0x03 e quindi verificare se l'indirizzo modificato è corretto. Poi sarà necessario togliere l'alimentazione a Brink Connect in modo che l'indirizzo dello Slave si configuri correttamente.

#### Specifiche Descrizione Voce Unità di ventilazione Brink sono dotate di connessione bus I2C (connettore X4 Interfaccia dispositivo sulla scheda elettronica). MODBUS-RTU-SLAVE (configurazione di fornitura) Dimensioni AxLxP 36 x 89.7 x 62.2 mm Connessione tramite morsetti a vite per i cavi fino a 1.5 mm<sup>2</sup> Connessione Involucro secondo DIN43880 per l'uso nei guadri elettrici (RAL 7035) Housing Peso 100 gr Range temperatura di conservazione -10...+70 °C Consumo 0.2 W Umidità di esercizio Fino a 85% senza condensazione VDE 0160, EN 50178, Class 3K3 Posizione di installazione Su superfici verticali (a parete, connettori superiori e inferiori) Interfacce disponibili 1 x RS485 / 1x I2C interfaccia Classe di protezione IP 20 Alimentazione elettrica +5 VDC ±10 % Visualizzazione funzionamento Indicatore LED verde (alimentazione) Bus del sistema RS485 Range temperatura di esercizio +5...+40°C

#### 4. Specifiche tecniche



#### 5. Dimensionale



#### 6. Configurazione Brink Connect

Brink Conect viene fornito con l'indirizzo Slave del ModBus avente valore 11 (0X0B)

#### 7. Parametri di comunicazione Modbus

Velocità di trasmissione -> 9600 Parità -> Pari Stop bit -> 1

Morsetto	Funzione			
1	+5V			
2	Messa a terra			
3	I2C bus Serial Data (SDA)			
4	I2C bus Serial Clock (SCL)			
5	RS485-A			
6	RS485-B			

#### 8. Collegamento Brink Connect al Renovent Excellent I Sky



#### 9. Procedura di connessione dell'unità di ventilazione al sistema domotico

- Collegare l'unità di ventilazione all'interfaccia Brink Connect e al Sistema domotico come da schema sovrastante.
- Rimuovere il terminale di resistenza Modbus RS485 se non è necessario! Se vengono utilizzati parecchie interface Brink Connect sulla stessa linea, non devono risultare più di 2 resistenze RS485 sulla stessa linea.
- Collegare l'unità di ventilazione e sistema domotico alla rete.
- Se richiesto, settare i valori sul modulo con display AirControl (o in assenza sulle Excellent, direttamente sul
  pannello di controllo a bordo uità) oppure attraverso il software di diagnostic utilizzando la chiavetta di diagnosi.

Nel caso di connessione di parecchie interfacce domotiche esegire seguenti istruzioni:

- Collegare l'interfaccia al sistema domotico
- Cambiare l'indirizzo del Modbus slave (attraverso l'indirizzo Modbus 1000) in un indirizzo unico
- Ripetere i 2 passi precedent per ogni interfaccia che deve essere connessa.

BRINK Air for Life

### 10. Valori di lettura Brink Connect

Valori di lettura							
	Indirizzi Modbus	Descrizione	Fattore di correzione	Assegnato	Note		
	4002	Modello dell'unità	1	no			
	4004	Versione dell'unità (base / plus)	1	no			
Codice 0x03	4009	Temperatura esterna attuale [°C]	0.1	no			
	4010	Temperatura interna attuale [°C]	0.1	SÌ			
	4011	Pressione condotto immissione attuale [Pa]	1	no	Solo con ventilatori a portata		
	4012	Pressione condotto estrazione attuale [Pa]	1	no			
	4013	Portata d'aria impostata [m³/h]	1	no			
	4016	Squilibrio ammesso	1	no	0 = Aria immessa pari all'aria estratta 1 = Squilibrio ammesso		
	4022	Portata d'aria squilibrio flussi [m³/h]	1	sì			
	4028	Portata d'aria in immissione attuale [m³/h]	1	no	Solo con ventilatori a portata costante		
	4029	Portata d'aria in estrazione attuale [m³/h]	1	no			
	4030	Posizione valvola Bypass	1	no	0 = Inizializzazione 1 = In apertura 2 = In chiusura 3 = Aperto 4 = Chiuso 255 = Stato sconosciuto		
	4031	Funzionamento valvola Bypass	1	no	0 = Automatico 1 = Valvola Bypass chiusa 2 = Valvola Bypass aperta		
	4037	Stato preriscaldatore	1	no	0 = Inizializzazione 1 = Inattivo 2 = Attivo 3 = Modalità test 255 = Stato sconosciuto		
	4038	Potenza preriscaldatore [%]	1	no			
	4039	Codice di allarme attuale	1	no	Codice errore unità ventilante (0 = nessun errore)		
	4040	Messaggio di allarme	1	no	0 = Filtro pulito 1 = Filter sporco		
	4041	Modalità recupero calore dalla geotermia	1	no	0 = Off 1 = On		
	4047	Temperatura minima recupero di calore impianto geotermico [°C]	0.1	sì			
	4053	Temperatura massima recupero di calore impianto geotermico [°C]	0.1	sì			
	4059	Numero sensori $CO_2$ (max. 4 pezzi)	1	no	Solo il sensore CO, eBUS sarà		
	4060	Valore sensori CO <sub>2</sub> [PPM]	1	no	accettato		

#### 11. Importare e controllare l'unità di ventilazione attraverso il Sistema domotico

Nel caso, oltre a leggere i valori/lo stato di funzionamento dell'unità di ventilazione, si volesse anche controllarla attraverso il sistema domotico l'indirizzo Modbus 6013 dev'essere impostato sul valore 4. In questo modo sarà possibile impostare la portata d'aria dell'unità (indirizzo Modbus 6001 per apparecchi con ventilatori a flusso costante).

# Nota: Se l'unità, per qualche motivo, è stata disconessa dalla rete elettrica, si dovrà impostare nuovamente l'indirizzo Modbus 6013 sul valore 4 e l'indirizzo Modbus 6001 sulla portata desiderata.



#### 12. Visualizzazione modalità controllo impianto dalla domotica

Nell'immagine sottostante viene mostrato come si presenta la modalità attiva di controllo impianti di ventilazione dalla domotica dell'abitazione. Sul display dei modelli Renovent Excellent 180, 300, 400, 450 compare la dicitura "d4"



BRINK Air for Life

12. Note

**BRINK** Air for Life



BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8 7951 SN Staphorst The Netherlands P.O.Box11 NL-7950AAStaphorst The Netherlands T. +31 (0) 522 46 99 44 F.+31 (0) 522 46 94 00 info@brinkclimatesystems.nl www.brinkclimatesystems.nl