

## Istruzioni installazione kit rete con filtro



**ATTENZIONE !!!**

**MANEGGIARE CON CURA PARTI PUNGENTI DELLA RETE METALLICA**

Curvare uniformemente la rete metallica sul lato corto come da immagine. Inserire la rete con il lato convesso all'interno dell'adattatore e posizionare "lato 1" indicato dalle frecce "lato 1" sulla piega dell'adattatore.

Esercitando leggera pressione sul "lato 2" della rete assicurarsi che quest'ultima rimanga ferma, dopodichè procedere con il posizionamento del filtro fornito. Ultimare con l'installazione della griglia (esclusa)

