

# PLENUM IN PVC

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

### **Accessori presenti nella fornitura:**

- nr. 1 guarnizione plenum-unità;
- nr. 10 viti autoforanti per il fissaggio del plenum all'unità;
- nr. 2 staffe per fissaggio del plenum al soffitto con nr. 8 viti per PVC.

### **PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:**

Iniziare applicando la guarnizione sul bordo perimetrale del plenum che andrà in appoggio all'unità. Fissare il plenum all'unità con le viti autoforanti lunghe avvitandole sui fori presenti sulla cornice del plenum. Supportare il plenum a soffitto utilizzando le 2 staffe fornite posizionandole nel posto più opportuno e servendosi delle viti per PVC.

L'azienda fornitrice declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati da montaggio non conforme alle istruzioni.