




Collari di fissaggio in PP

Una parte si ancora a terra e una seconda parte blocca il condotto flessibile.
È possibile collegare gli anelli fra loro mantenendo l'interasse sia dei Box che degli adattatori per valvole o griglie.



Collare di fissaggio 50x100

Quote in mm



Collare di fissaggio AE55

Quote in mm

