

Tavoletta sanificante e detergente per la manutenzione dei sistemi di aria condizionata. Il prodotto è facile da utilizzare. Una volta immesso nella vaschetta di raccolta condensa è subito attivo e la sua azione permane per l'intera stagione.

FAATTABS

Tavoletta sanificante per impianti di condizionamento

CARATTERISTICHE:

3 in 1	Contiene sanificanti specifici, inibitori di corrosione, detergenti per il trattamento completo dell'impianto: inibizione carica batterica, detergenza e controllo della corrosione
Blister a due segmenti	Il blister a due segmenti garantisce da un lato il rilascio immediato degli attivi (segmento più piccolo), che sono disponibili subito dopo l'introduzione del prodotto, e dall'altro un costante dosaggio di lunga durata (segmento più grande dotato di spugna)
Nuova formula cerosa	La nuova forma cerosa garantisce un rilascio ancora più graduale nel tempo dei principi attivi, prolungando in particolare l'attività sanificante per l'intera stagione
Controllo biologico	Controlla efficacemente la crescita di batteri e alghe che formano depositi vari spesso causa di occlusioni dell'impianto. Testato su: <i>Legionella Pneumophila</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> e <i>Pseudomonas aeruginosa</i> secondo la UNI EN 1040:2005

APPLICAZIONI:

Prodotto specifico per impianti di condizionamento di medio-grandi dimensioni (fancoil, UTA). Può essere utilizzato in hotel, ristoranti, cliniche, ospedali, impianti domestici, uffici, negozi, scuole e istituti, ecc.

INGREDIENTI ATTIVI:

- ✓ Sanificanti (composti di ammonio quaternario)
- ✓ Detergenti
- ✓ Inibitori di corrosione

SPECIFICHE:

Proprietà chimico-fisiche	Valori
Forma	Solido ceroso
Colore	Giallo
Miscibilità in acqua	Solubile
Packaging	Tavoletta in plastica trasparente
Dimensione tavoletta (cm)	17,6(l) x 4,5(p) x 1,7(h)

COMPATIBILITA':

Tutti i materiali presenti negli impianti di condizionamento, incluse leghe leggere.

CONFEZIONAMENTO:

Scatola da 25 bustine. Ogni bustina di prodotto contiene 2 tavolette separate da un pre-taglio e quindi facilmente separabili.

MODALITA' D'USO:

Togliere la tavolette dalla busta in plastica che le contiene. Separare i due blister utilizzando l'apposito pre-taglio. Piazzare il blister nella vasca di raccolta dal lato della spugna rivolto verso il basso affinché l'acqua di condensa possa bagnare le pasticche e scioglierle progressivamente il prodotto. Un singolo blister riesce a trattare il singolo fancoil per una intera stagione di funzionamento (5-6 mesi).

PRECAUZIONI D'USO:

Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza. **IMPORTANTE: Tenere le pastiglie lontane dai raggi diretti del sole.**

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

Zepsplit

EAN 8033776950332

SANIFICANTE PER VASCHETTE RACCOLTA CONDENSA

pastiglie sanificanti

Zepsplit è uno specifico antibatterico ad ampio spettro in pastiglie, che previene la proliferazione batterica nella vaschetta di raccolta condensa, la dove generalmente l'acqua ristagna. Contiene inoltre inibitori di corrosione e detergenti che mantengono puliti e privi di incrostazioni gli scarichi evitando la formazione di occlusioni e di odori fastidiosi.

USO: togliere la tavoletta dal sacchetto in nylon, dividere con un paio di forbici una pastiglia singola e posizionarla nella vaschetta di raccolta condensa in prossimità dello scarico, appoggiandola dal lato della spugna affinché la condensa possa sciogliere gradualmente il principio attivo. Se si utilizza un unità con rilancio della condensa posizionare la pastiglia nel punto più basso della vaschetta. Una pastiglia ha una durata media di 3 mesi con un normale utilizzo del climatizzatore. Zepsplit è indicato per climatizzatori di piccola taglia.

MATERIALI COMPATIBILI: Il prodotto è compatibile con alluminio, rame, acciaio e materiali plastici.

ATTIVITA' BIOCIDIA: Efficace per contrastare il batterio della legionella pneumophila ,

INGREDIENTI ATTIVI

- Sali quaternari di ammonio 5÷15% Alkil(C14,C12,C16) dimeri benzil ammonium chloride
- Tensioattivi cationici 5÷10%
- Inibitori di corrosione

CONFEZIONAMENTO

- Busta da 10 tavolette
- Cartone da 10 buste

PROPIETA' CHIMICO FISICHE

FORMA: solida
COLORE: bianco
ODORE: come sapone
DENSITA' a 20°C: 0,905 g/cm³
SOLUBILITA' IN ACQUA: parziale
VALORI DI Ph a 20°C: 7,6
TENSIONE DI VAPORE: n/a
MISURA PASTIGLIA: 40X60x6 mm